

TECHLIFE X7

Instrukcja wyświetlacz Techlife X7

1. Jak włączyć zmianę ustawień? Wystarczy na załączonym wyświetlaczu hulajnogi przytrzymać jednocześnie dwa przyciski. POWER (czerwony) oraz MODE.
2. Jak zmieniać programy w ustawieniach? Przyciskamy przycisk POWER (czerwony), na wyświetlaczu będzie się przełączało od P01 do P20.
3. Jak edytować dany program? Przyciskamy MODE, aż do interesującej nas wartości.

Jak odblokować hulajnogę elektryczną Techlife X7

1. Należy przełączyć program ustawień na P08
2. Zmienić ustawienie programu P08 na 100.