

# TECHLIFE X7

## INSTRUKCJA Odblokowania prędkości maksymalnej

1. Postawić złożoną hulajnogę na podwyższeniu, tak by koła znajdowały się w powietrzu.
2. Odkręcić prawy przedni plastik, w którym znajduje się oświetlenie.



3. Odchylić, tak by nie urwać przewodu od oświetlenia.



4. Zlokalizować biały długi kabel, rozwinąć i przeciąć w jednym miejscu.



5. Włożyć kable z powrotem do podestu i przykręcić obudowę.

#### **UWAGA:**

Ze względów bezpieczeństwa maksymalna prędkość urządzenia została fabrycznie ograniczona do 25 km/h. Ograniczenie prędkości jest podyktowane zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikowi urządzenia i innym uczestnikom ruchu. Producent nie odpowiada za wypadki i jakiegokolwiek - powstałe w ich wyniku - szkody po odblokowaniu prędkości maksymalnej urządzenia. Uzyskanie wyższej - niż fabrycznie przewidziana - maksymalnej prędkości odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, bez utraty gwarancji.

Przycisk ECO umieszczony na kierownicy – funkcja hamowania urządzenia do bezpiecznej prędkości 25 km/h. Po wciśnięciu przycisku hulajnoga gwałtownie zwalnia do 25 km/h. Używanie tej funkcji wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Wciśnięcie przycisku spowoduje nagłe wyhamowanie urządzenia, co przy rozpędzeniu hulajnogi może skutkować dla użytkownika utratą panowania nad pojazdem i upadkiem, w tym przewrotem nad kierownicą i poważnymi, rozległymi obrażeniami ciała. Funkcja przycisku ECO została przewidziana do zastosowania jedynie przy jeździe z prędkością nie większą niż 30 km/h. Przed zastosowaniem przycisku pojazd nie powinien poruszać się szybciej niż 30 km/h.