

# TECHLIFE X9

## USTAWIENIA FABRYCZNE

1. Jak włączyć zmianę ustawień? Wystarczy na załączonym wyświetlaczu hulajnogi przytrzymać jednocześnie dwa przyciski. POWER (czerwony) oraz MODE.
2. Jak zmieniać programy w ustawieniach? Przyciskamy przycisk POWER (czerwony), na wyświetlaczu będzie się przełączało od P01 do P20.
3. Jak edytować dany program? Przyciskamy MODE, aż do interesującej nas wartości.

### Ustawienia fabryczne dla hulajnogi elektrycznej Techlife X9

**P01 – 003 Jasność podświetlania wyświetlacza**

**P02 – 000 Jednostka miary km/mile**

**P03 – 072 Napięcie**

**P04 – 005 Czas do automatycznego wyłączenia**

**P05 – 000 Nie używana funkcja**

**P06 – 11.0 Średnica kół**

**P07 – 028 Magnesów w silniku**

**P08 – 100 Limit mocy**

**P09 – 000 Start od zera/start na odepchnięcie się**

**P10 – 000 Nie używana funkcja**

**P11 – 001 Elektryczny hamulec**

**P12 – 005 Przyśpieszenie**

**P13 – 000 Nie używana funkcja**

**P14 – 000 Nie używana funkcja**

**P15 – 56.0 Napięcie odcięcia sterownika**

**P16 – 000 Zerowanie ODO**

**P17 – 000 Tempomat (1 – włączony, 0 – wyłączony)**

**P18 – 000 Nie używana funkcja**

**P19 – 000 Nie używana funkcja**

**P20 – 004 Nie używana funkcja**

Firma Techlife nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędne ustawienia mogące uszkodzić pojazd elektryczny. Wszystkie zmiany wykonujesz na własną odpowiedzialność.